


# ES - Manual del usuario ONPOWER 310

## A. Indicadores LED:

- 1 : Orificio para la cinta
- 2 : Tecla de encendido
- 3 : Salida USB1
- 4 : Salida USB2
- 5 : Entrada Micro USB
- 6 : Indicadores LED



## B. Funciones

- Alta capacidad de 5200 mAh.
- Dos salidas USB.
- Función de iluminación LED integrada.
- Visualización mediante LEDs de la energía restante.
- Diseño estanco IPX4 (lluvia y proyecciones).
- Sistema de protección múltiple para garantizar la protección contra sobrecargas, sobretensión y cortocircuitos.

## C. Especificaciones

Tipo de batería: Batería Li-ion.  
Capacidad: 5200 mAh / 19,3 Wh.  
Entrada: Micro USB 5 V/1 A.  
Salida: USB1 5 V/1 A USB2 5 V/2, 1 A.  
Dimensiones: 114 \* 50 \* 27 mm.  
Peso: 200 g +- 10 g //64 g+-5 g.  
Accesorios: Cable USB.

## D. Modo de empleo del ONPOWER 310

1. Encendido del ONPOWER 310: Pulse brevemente la tecla de encendido. El aparato estará encendido cuando el LED de alimentación esté iluminado de forma constante.
2. Apagado del ONPOWER 310: Pulse brevemente la tecla de encendido. El aparato estará apagado cuando se apague el LED de alimentación.

## E. Carga del ONPOWER 310

1. Cargar con ordenador o adaptador: conectar el ONPOWER 310 con el cable USB.
2. Los indicadores LED parpadearán cuando el ONPOWER 310 esté cargándose.
3. Se encenderán todos los indicadores LED cuando la carga se haya completado.

Nota: Cargue y reinicie el ONPOWER 310 cuando esté en estado de bloqueo o de protección contra cortocircuito causado por una operación incorrecta.

## F. Comprobación de la energía restante

Pulse el botón de encendido para comprobar la energía restante.

Estado de energía:

Luz LED	● ENCENDIDA ○ APAGADA	Capacidad	○ Indicador LED parpadea
○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	<10%	○ Indicador LED apagado
● ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	10%-35%	● Indicador LED iluminado
● ● ○ ○	○ ○ ○ ○	35%-65%	
● ● ● ○	○ ○ ○ ○	65%-85%	
● ● ● ●	○ ○ ○ ○	85%-100%	

## G. Carga del dispositivo

Adecuado para:  
Iphone, teléfono móvil, MP3/MP4, PSP/NDS.

1. Utilice el cable de datos USB original o nuestro cable estándar para conectar el cable USB y el conector del dispositivo.
2. Conecte el dispositivo y el ONPOWER 310.
3. Encienda el ONPOWER 310.
4. Desconecte el dispositivo cuando esté completamente cargado.

## H. Precaución

1. Cargue completamente el ONPOWER 310 antes del primer uso.
2. Asegúrese de que utilice un cable estándar con la especificación correspondiente para evitar posibles daños en el ONPOWER 310.
3. Confirme que el voltaje del dispositivo eléctrico es de 5V antes de empezar la carga.
4. No lo deje caer, no lo desmonte empleando fuerza bruta ni intente reparar el ONPOWER 310 usted mismo.
5. No sumerja ni ponga el ONPOWER 310 dentro del agua o en lugares húmedos.
6. No exponga ni ponga el ONPOWER 310 cerca de fuentes de calor o de lugares inflamables.
7. No deje el ONPOWER 310 en el coche porque la luz intensa y las altas temperaturas pueden dañar el producto.
8. Mantenga el ONPOWER 310 alejado de los niños.
9. No coloque ningún objeto en los puertos de entrada y salida USB del ONPOWER 310 para evitar cortocircuitos o daños.
10. Realice una carga completa cada cuatro meses para evitar acortar la vida útil del ONPOWER 310.

## I. Garantía:

2 años de garantía sujeta a un uso normal (los accesorios no están incluidos en la garantía).